

Несколько узлов связи по одному адресу

Для добавления нескольких узлов связи(муфт) по одному адресу нужно выбрать нужный узел и нажать кнопку добавить.

