

Камеры CamS

Заведение камер.

Настройка>Камеры→Камеры

| Камеры | Другое |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Группа * <input type="text" value="Flussonic : New Test Group"/> x v ?</p> <p>Каталог * <input type="text" value="Test Folder"/> x v ?</p> <p>Владелец (Логин) <input type="text"/> ?</p> <p>Заглавие * <input type="text"/> ?</p> <p>Название * <input type="text"/> ?</p> <p>RTSP Host * <input type="text"/> ?</p> <p>RTSP Порт * <input type="text"/> ?</p> <p>RTSP Путь * <input type="text"/> ?</p> <p>Логин * <input type="text"/> ?</p> <p>Пароль * <input type="text"/> ?</p> <p><input type="checkbox"/> Отключено ?</p> | <p>Дополнительно URL <input type="text"/> ?</p> <p>Ориентация <input type="text" value="Нормальная"/> x v ?</p> <p>Архив <input type="text" value="1 день"/> x v ?</p> <p><input type="checkbox"/> Постоянно работающая ? <input type="checkbox"/> Изображение для предпросмотра ? <input type="checkbox"/> Ограничить доступ к архиву ? <input type="checkbox"/> Только видео ?</p> <p>Изображение для предпросмотра URL <input type="text"/> ?</p> <p>Тип для сервиса <input type="text" value="Публичная камера"/> x v ?</p> <p>Длина видимости камеры (метры) <input type="text"/> ?</p> <p>Угол обзора камеры <input type="text"/> ?</p> <p>Направление камеры <input type="text"/> ?</p> |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа: | Группа камеры |
| Каталог: | Каталог в котором находится камера. (Включается в файле config.pl опцией <code>\$conf{CAM5_FOLDER} = 1;</code> |
| Владелец: | Владелец камеры (владельцу разрешено редактировать и удалять камеру) |
| Заглавие: | Заглавие камеры |
| Название: | Название камеры, рекомендуется использовать латинские буквы для названия (иногда используется как id камеры) |
| RTSP Host: | RTSP Host камеры |
| RTSP Порт: | Порт (стандартный 554) |
| RTSP Путь: | Путь к видео |
| URL дополнительно: | Дополнительный URL для трансляции |
| URL для скриншотов: | URL для скриншотов |
| Ориентация: | Изменение отображения трансляции (не всеми сервисами поддерживается) |
| Логин: | Логин камеры |
| Пароль: | Пароль камеры |
| Длина видимости камеры: | Длина видимости камеры (указывается в метрах) |
| Угол обзора камеры: | Угол обзора камеры (в градусах) |
| Направление камеры: | Указывается в градусах (0 - север, 90 - восток, 180 - юг, 270 - запад) |

Камеры

Группа

Заглавие *

Название *

RTSP Host *

RTSP Порт *

RTSP Путь *

Ориентация

Логин *

Пароль *

Отключено

Камеры

Показать записей

Поиск:

Предыдущая Следующая

| # | Название | Заглавие | Host | Логин | Отключено | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|-----------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | abills_new | Test cam | rtsp://46.175.141.27 | admin | Нет | - | - |
| <input type="checkbox"/> | some_camera | Some camera | 192.168.1.195 | admin | Нет | | |

Записи с 1 до 2 из 2 записей


Личные камеры.

Добавить личную камеру можно от пользователя. При добавлении личной камеры поле **Группы** оставить пустым.

Пользователю разрешено редактировать и удалять личные камеры.

Отображение камеры и угла обзора на карте

После добавление камеры в списке появится флажок, на который можно добавить камеру на карту.



Что-бы отобразить область видимости камеры, нужно указать поля:

- 1) Длина видимости камеры
- 2) Угол обзора камеры
- 3) Угол расположения камеры

