

Индикация неактивности оборудования

Чтобы получить результат, как на видео в конце страницы, нужно:
1) Указать адрес серверу доступа (дом должен быть нанесен на карту)

Меню: [Настройки - Сервера доступа](#)

Сервер доступа

IP *

Название (a-zA-Z0-9_)*

NAS_GOROD

Тип *

accel_ipoe Linux accel-ipoe x ▾

?

Alive (sec.)

600

Отключено

☐

Управление

IP

17

POD/COA

3799

SSH

2001

SNMP

PORT

Пользователь

🔍

📄

Пароль (PoD,RADIUS Secret, SNMP)

Адрес

Районы

Черемушки

x ▾

Улица

м-н.Металлургов

x ▾

Дом

49

x ▾

+

Квартира

Подъезд

Этаж

2) Привязать сервер доступа к оборудованию (сделать можно через кнопку Дополнительно в Серверах доступа)

Информация IP Pools Статистика RADIUS Test Console MRTG **Дополнительно**

Сервер доступа

IP *

176.121.197.249

Название (a-zA-Z0-9_)*

NAS_GOROD

Тип *

accel_ipoe Linux accel-ipoe x ▾ ?

Меню: **Обслуживание - Оборудование - Оборудование**

Изменить статус на Отключено или Ошибка

Основной VLAN Порты ARP MAC SNMP Опрос Backup Log 1 : NAS_GOROD x ▾ Показать

Оборудование Информация

Сервер доступа

ID: 1

Название: NAS_GOROD (176.121.197.249)

System info

Тип

Switch x ▾ ?

Модель

Edge-Core : ES3510 x ▾ ?

Порты

10

Свободных портов

8

Статус

Активно x ▾

Версия SNMP:

V2c x ▾

Последняя активность

2020-02-08 04:52:01

Дополнительно +

Комментарии

SNMP Получить информацию

Изменить

Если в оборудования статус Отключено или Ошибка, то данное оборудование будет мигать на карте.



equipment_danger.mp4